



UWAGI:

1. Przewody zasilające przy odległości od źródła zasilania ≤ 30 [m] YLY 2x1,5, a przy odległości większej YLY 2x2,5
2. Dla bram automatycznych zapas montażowy 1000, do bram ręcznych przy późniejszym montażu urządzenia sterującego AW zapas montażowy 2000.
3. Końce śrub fundamentowych ustawić na jednym poziomie.
4. Zachować BEZWZGLĘDNE współosiowość przy betonowaniu śrub fundamentowych
5. Zachować pion śrub fundamentowych przy osadzaniu.
6. Nie należy zmieniać przekrojów przewodów zasilających i sterujących gdyż może to utrudnić lub uniemożliwić montaż.

 WIŚNIEWSKI F.P.H.U. Wiśniewski 33-311 Wielogłowy 153 tel. (018) 44 77 111 fax. (018) 44 77 110 NIP: /www.wisniewski.pl	Nazwa Rysunku Założenia montażowe- brama posesyjna PRAWA		Nr rysunku AW.07.01.011.51295
	Podziałka	Data aktualizacji 2004-08-31	
	Nazwa pliku		Format A3
	Fundament nos. n. 02.dcn. 2004-08-31 08:52:13		